

 <p>POLITEKNIK KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA</p>	INSTRUKSI KERJA PENGUNAAN LCD POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA		
	Kode/No: DP.03.04/I.01/022.9/2017	Tanggal berlaku : 03 Januari 2017	Revisi : 01

INSTRUKSI KERJA PENGGUNAAN LCD

Disiapkan	Disetujui	Disyahkan
Sri Rahayu,AMd NIP. 196307191982122001 Ka.Ur.Umum dan RT	Sudiro,SKp,MPd NIP. 196801041989031002 Pembantu Direktur II	Satino, SKM, MScN NIP. 196101021989031001 Direktur

POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

2017

	INSTRUKSI KERJA PENGUNAAN LCD POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA		
	Kode/No: DP.03.04/I.01/022.9/2017	Tanggal berlaku : 03 Januari 2017	Revisi : 01

PENGERTIAN	LCD Yaitu suatu jenis display yang menggunakan Liquid Crystal untuk media refleksinya, LCD dapat digunakan dalam berbagai bidang, sebagai contoh : Monitor,TV,Kalkulator, pada LCD berwarna semacam monitor terdapat puluhan ribu pixel. Pixel adalah satuan terkecil didalam suatu LCD, Pixel-pixel yang berjumlah puluhan ribu inilah yang membentuk suatu gambar dengan bantuan perangkat controller yang terdapat didalam suatu monitor.
TUJUAN	Sebagai acuan bagi pihak terkait dalam menggunakan LCD Proyektor
KEBIJAKAN	Standar Sarana dan Prasarana Poltekkes Surakarta
PETUGAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Rumah Tangga 2. Unit Terkait
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN	
PROSEDUR	<p style="text-align: center;">Layar Proyektor D-Light</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sambungkan kabel pada arus listrik 2. Tekan tombol Down untuk menurunkan layar 3. Tekan tombol Up untuk menaikkan layar 4. Tekan tombol Stop untuk memberhentikan layar yang sedang naik atau turun 5. Jika telah selesai menggunakan, pastikan layar sudah dinaikkan dan lepaskan kabel dari arus listrik <p style="text-align: center;">Proyektor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sambungkan kabel pada arus listrik 2. Sambungkan kabel VGA pada PC atau Laptop atau media lain yang dapat digunakan 3. Tekan tombol power pada remote kontrol untuk menyalakan proyektor 4. Jika tidak dapat memunculkan gambar,tekan tombol source search pada remote 5. Untuk mengatur kecerahan dan warna yang ditampilkan oleh proyektor,tekan tombol menu dan tambahkan atau kurangi kecerahan dan warna sesuai yang diinginkan 6. Setelah selesai menggunakan, tekan tombol power untuk mematikan alat. 7. Cabut kebel listrik dan kabel VGA pada laptop atau PC 8. Rapikan kabel seperti semula



LANGKAH KERJA PENGGUNAAN LCD

